

黒磯文化会館大ホール照明回路 (DMX) 一覧表

★直調切替

袖後 WC 下

1★	2★	3★
252	253	254

UH71 1 5 9 13 161 165 169 173	UH72 2 6 10 14 162 166 170 174	UH63 3 7 11 15 163 167 171 175	UH22 4 8 12 16 164 168 172 176
LH72 下1 中1 上1 181 185 177	LH59 下2 中2 上2 182 186 178	LH22 下3 中3 上3 183 187 179	LH40 下4 中4 上4 184 188 180

袖後 WC 上

1★	2★	3★
244	245	246

後 C 1★ 2★ 3★ 233 234 235	後 C 4★ 5★ 6★ 236 237 238	LH-WC 1 2 3 4 189 190 191 192
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

C 下

10★	11★	12★
214	215	216

4SUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

C 上

10★	11★	12★
202	203	204

C 下

7★	8★	9★
211	212	213

2天反

1	2	3
264	265	266

3SUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76

C 上

7★	8★	9★
199	200	201

C 下

4★	5★	6★
208	209	210

2SUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

C 上

4★	5★	6★
196	197	198

2BL

W	W	W	72	W	W	W	72
上F1	上F2	上F3	上F4	中1	中2	中3	中4
9	10	11	12	13	14	15	16

1天反

1	2	3	4	5	6	7	8	9
255	256	257	258	259	260	261	262	263

C 下

1★	2★	3★
205	206	207

1SUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

C 上

1★	2★	3★
193	194	195

1BL

W	W	W	72	W	W	W	72
上F1	上F2	上F3	上F4	中1	中2	中3	中4
1	2	3	4	5	6	7	8

袖前 WC 下

1★	2★	3★	4	5
247	248	249	250	251

TOW 下

1	2	3
140	141	142

FOOT 1 2 3 4 217 218 219 220	前 C 1 229	前 C 2 230	前 C 3 231	前 C 4 232
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

袖前 WC 上

1★	2★	3★	4	5
239	240	241	242	243

TOW 上

1	2	3
137	138	139

花 F 下

1	2
223	224

PSUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

花 F 上

1	2
221	222

揚 C 下

1	2
227	228

揚 C 上

1	2
225	226

FS 下

2	1
153	152
4	3
155	154
6	5
157	156
8★	7
159	158
9★	
160	

CL

1★	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20★
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
21	22	23	24																
133	134	135	136																

FS 上

1	2
143	144
3	4
145	146
5	6
147	148
7	8★
149	150
9★	
151	

客電

客1	客2	客3	客4	客5
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
267 268 269 270	271 272 273 274	275 276 277 278	279 280 281 282	283 284 285 286

客席中央